

Beim sprung auf eine andere CD wird "wird geladen" angezeigt

18.05.2024 06:48:51

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Digitales Music Interface	Bewertungen:	5
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	20.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	14:54:52 - 13.07.2009

Symptom (öffentlich)

Beim sprung auf eine andere CD wird "wird geladen" angezeigt

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Wenn dieser Fehler auftritt, insbesondere bei dem BNS 5.0, ist folgendes zu prüfen:

Wurde das Radio bez. Navigationsgerät auf CD wechsler codiert?

Wurde die folgende Ordnerstruktur eingehalten?

- USB Stick bez SD Karte
- Root Verzeichniss, hier müssen die Musikdatein für die CD 1 rein
- Beliebiger Ordner für CD 2
- Beliebiger Ordner für CD 3
- Beliebiger Ordner für CD 4
- Beliebiger Ordner für CD 5

Sind nur MP3 bez. WMA Datein auf dem Speichermedium, es dürfen keine Playlisten oder andere Datein gespeichert sein?