Der Aux Eingang hat keine Funktion

18.05.2024 13:35:35

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Digitales Music Interface	Bewertungen:	2
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	19:20:44 - 12.07.2009

Symptom (öffentlich)

Der Aux Eingang hat keine Funktion

Problem (öffentlich)

Lösung (öffentlich)

Ist die Repeat Funktion vom CD Wechsler aktiviert? Wenn dies nicht der Fall ist, wird aus dem Aux nicht aktiviert.

Wenn der SD / USB Betrieb wieder gestartet werden möchte, muss die Repeat Funktion wieder abgeschaltet werden.