

## CD 1 kann nicht ausgewählt werden

18.05.2024 12:02:43

### FAQ-Artikel-Ausdruck

|                   |                           |                               |                       |
|-------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>Kategorie:</b> | Digitales Music Interface | <b>Bewertungen:</b>           | 5                     |
| <b>Status:</b>    | öffentlich (Alle)         | <b>Ergebnis:</b>              | 20.00 %               |
| <b>Sprache:</b>   | de                        | <b>Letzte Aktualisierung:</b> | 14:56:52 - 13.07.2009 |

#### **Symptom (öffentlich)**

CD 1 kann nicht ausgewählt werden

#### **Problem (öffentlich)**

#### **Lösung (öffentlich)**

Wenn CD 1 nicht auswählen werden kann, ist wie folgt vorzugehen:

Wurden die Order gemäss Anleitung angelegt:

- USB Stick bez SD Karte
- Root Verzeichniss, hier müssen die Musikdatein für CD 1 eingefügt werden
- Beliebiger Ordner für CD 2
- Beliebiger Ordner für CD 3
- Beliebiger Ordner für CD 4
- Beliebiger Ordner für CD 5

usw.