

## Mute schaltet während Telefonat hin und her

18.05.2024 19:43:57

FAQ-Artikel-Ausdruck

<b>Kategorie:</b>	E-MFA	<b>Bewertungen:</b>	1
<b>Status:</b>	öffentlich (Alle)	<b>Ergebnis:</b>	100.00 %
<b>Sprache:</b>	de	<b>Letzte Aktualisierung:</b>	20:16:13 - 08.09.2009

### Symptom (öffentlich)

Dieses Problem tritt nur auf wenn eine UHV Low ab Werk verbaut ist. Während eines Anrufes geht die Mute Schaltung immer aus und an im Wechsel.

### Problem (öffentlich)

### Lösung (öffentlich)

Softwareupdate auf Version 1.10